

SK

NÁVOD VEER - STRIEŠKA

01. Všeobecné varovania

NIKDY NENECHÁVAJTE VAŠE DIEŤA BEZ DOZORU. NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ A TÝCHTO POKYNOV MÔŽE SKONČIŤ VÁŽNYM ZRANENÝM ALEBO SMRŤOU.

- PRED POŽITÍM SA UISTITE, ŽE SÚ VŠETKY UZAMYKACIE SYSTÉMY ZAISTENÉ A PLNE FUNKČNÉ
- ABY STE PREDIŠLI ZRANENIU, UISTITE SA, ŽE VAŠE DIEŤA JE POČAS SKLADANIA ALEBO ROZKLADANIA MIMO PRODUKTU
- NENECHAJTE VAŠE DIEŤA, HRAŤ SA S TÝMTO VÝROBKOM
- VŽDY POUŽÍVAJTE BRZDNÝ SYSTÉM
- PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ČI SÚ KONŠTRUKCIA VOZÍKA, SEDADLÁ A ADAPTÉRY NA AUTOSEDAČKU SPRÁVNE UPEVNENÉ
- TENTO PRODUKT NIE JE URČENÝ NA BEHANIE A KORČULOVANIE
- NIKDY NEZDVÍHAJTE VOZÍK POMOCOU STRIEŠKY
- NIKDY NEUMIESTŇUJTE NEORIGINÁLNE, NA TO NEURČENÉ DIELY NA STRIEŠKU A NIKDY NEVEŠAJTE VECI NA STRIEŠKU ZASAHUJÚCE DO MIESTA PRE DIEŤA
- STRIEŠKA JE VHODNÁ PRE DETI DO VÝŠKY 114 CM
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO PRODUKT, AK NEJAKÁ ČASŤ CHÝBA / JE POKAZENÁ. KONTAKTUJTE VEER PRE NÁHRADNÉ DIELY A NIKDY NEPOUŽÍVAJTE POKAZENÉ DIELY

02. Údržba a čistenie

Utrite vlhkou handričkou a dôkladne osušte. Pre dôkladnejšie čistenie opláchnite hadicou alebo umyte ručne jemným čistiacim prostriedkom a dôkladne osušte. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, nebieľte, nežehlite, neperte v práčke ani nesušte v sušičke.

03. Záruka

POSTARÁME SA O VÁS!

Na toto príslušenstvo sa vzťahuje **2 ročná** záruka od dátumu kúpy na výrobné vady a chyby pri normálnom používaní a dodržiavaní inštrukcií

Táto záruka nie je prenosná a platí len pre pôvodného kupujúceho a je platná iba s predložením dokladu o kúpe

PROSÍM, UCHOVAJTE SI DOKLAD O KÚPE PRE UPLATNENIE ZÁRUKY

Záruka je platná jedine v krajine kúpy. Táto záruka podlieha stanoveným podmienkam krajiny kúpy. Podmienky sa môže meniť. VEER nedodáva náhradné diely do inej krajiny ako do krajiny kúpy.

Veer poskytne náhradné diely pokiaľ to spoločnosť považuje za vhodné.

Veer si vyhradzuje právo na výmenu položky za náhradný diel. Niektoré diely môžu byť nahradené novšími, keďže vozík neustále vylepšujeme.

Upozorňujeme, že záruka neplatí, ak:

- Je problém spôsobený nesprávnym používaním alebo nevhodnou/nedostatočnou údržbou. Prosím prečítajte si návod na čistenie
- Je poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou VEER častí a/alebo príslušenstva. Prosím prečítajte si návod na inštaláciu a použitie
- Je poškodenie korózia, plesne a/alebo hrdza spôsobené nesprávnou údržbou
- Je poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, ktoré je výsledkom každodenného používania alebo nedbanlivosti
- Je poškodenie spôsobené intenzitou slnka, potu, saponátov, vlhkého skladovacieho priestoru alebo častým umývaním
- Boli opravy alebo zmeny vykonané cudzou osobou
- Bol vozík kúpený od neautorizovaného predajcu (zoznam oficiálnych predajcov si môžete pozrieť na stránke goveer.com a drobcekovia.sk
- Je vozík z druhej ruky
- Je vozík poškodený v dôsledku nehody, leteckej spoločnosti alebo dopravnej spoločnosti
- Veer si vyhradzuje práva určiť, či boli, alebo neboli podmienky záruky splnené. Prosím kontaktujte Veer ohľadom otázok o záruke

04. Začíname

ZAČÍNAME!

Pozrite si obrázky na zadnej strane manuálu počas čítania týchto krokov.

01. ZABRZDITE

02. - 05. NASAĎTE STRIEŠKU

Nájdite gombíky, zaistite bočné klipy cez koľajničku a pripevnite slučky o úchytné body

06. - 07. POUŽÍVANIE STRIEŠKY

08. DEMONTÁŽ STRIEŠKY