

SK

NÁVOD VEER - VOZÍK

DÔLEŽITÉ - ČÍTAJTE POZORNE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

**NIKDY NENECHÁVAJTE DETI BEZ DOZORU. NEDODRŽANIE
TÝCHTO VAROVANÍ A POKYNOV MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK
VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. PRE POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE
NÁVOD NA POUŽITIE.**

- PRED POŽITÍM SA UISTITE, ŽE SÚ VŠETKY UZAMYKACIE
SYSTÉMY ZAISTENÉ A PLNE FUNKČNÉ
- ABY STE PREDIŠLI ZRANENIU, UISTITE SA, ŽE VAŠE DIEŤA JE
POČAS SKLADANIA ALEBO ROZKLADANIA MIMO PRODUKTU
- NENECHAJTE VAŠE DIEŤA, HRAŤ SA S TÝMTO VÝROBKOM
- POUŽÍVAJTE POPRUHY AKONÁHLE DIEŤA DOKÁŽE SAMOSTATNE
SEDIEŤ
- TIETO SEDACIE JEDNOTKY NIE SÚ VHODNÉ PRE DETI MLADŠIE
AKO 6 MESIACOV
- VŽDY POUŽÍVAJTE BRZDNÝ SYSTÉM
- PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ČI SÚ KONŠTRUKCIA VOZÍKA,
SEDADLÁ A ADAPTÉRY NA AUTOSEDAČKU SPRÁVNE UPEVNEŇNÉ
- TENTO PRODUKT NIE JE URČENÝ NA BEHANIE A KORČUĽOVANIE
- TENTO VOZÍK UDRŽÍ DVOCH PASAŽIEROV. KAŽDÁ SEDAČKA MÁ
NOSNOSŤ 25 KG (SPOLU 50 KG)
- TENTO VOZÍK JE VHODNÝ PRE DETI OD NARODENIA S POUŽITÍM
VOLITEĽNÝCH ADAPTÉROV NA AUTOSEDAČKU
- ABY SA PREDIŠLO ZRANENIAM, DIEŤA MUSÍ OSTAŤ POSADENÉ S
RUKAMI AJ NOHAMI VO VNÚTRI VOZÍKU POČAS POUŽÍVANIA
- VOZÍK SA MÔŽE STAŤ NESTABILNÝM, KEĎ PREKROČÍTE
MAXIMÁLNU ZÁŤAŽ URČENÚ VÝROBCOM, ALEBO POUŽIJETE,
POPRÍPADE ZAVESÍTE INÉ PRÍSLUŠENSTVO, AKO DOPORUČENÉ
VÝROBCOM NA VOZÍK
- NIKDY NEPARKUJTE VOZÍK S DIEŤAŤOM NA KOPCI
- VŽDY POUŽITE BRZDU, KEĎ VYBERÁTE / VKLADÁTE DIEŤA DO /
Z VOZÍKA
- UISTITE SA, ŽE JE VOZÍK PRED POUŽITÍM PLNE OTVORENÝ A
ZAISTENÝ
- NIKDY NEUPRAVUJTE VOZÍK S PRODUKTMI, KTORÉ NIE SÚ
SCHVÁLENÉ VÝROBCOM, KEĎŽE MÔŽE DÔJSŤ K NESTABILITE,
POPRÍPADE K OPOTREBOVANÍ MATERIÁLOV NA KTORÉ SA
NEVZŤAHUJE ZÁRUKA

- ABY STE ZAMEDZILI VÁŽNEMU ZRANENIU VYPADNUTÍM ALEBO
VYKĹZNUTÍM, PASAŽIERI MUSIA VŽDY SEDIEŤ, KEĎ POUŽÍVATE
VOZÍK A TAKTIEŽ MUSIA BYŤ PRIPÚTANÍ 5-BODOVÝM PÁSAM
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE VOZÍK BEZ ZADNÝCH BLATNÍKOV A
NIKDY KU KOLESÁM NEDÁVAJTE RUKY POČAS POUŽÍVANIA
- VŽDY DRŽTE PRSTY BEZPEČNE ĎALEKO OD POHYBLIVÝCH
ČASŤÍ POČAS MANIPULOVANIA S VOZÍKOM
- ZABRZDITE PRED PREPRAVOU V AUTE
- MAXIMÁLNA NOSNOSŤ BOČNÝCH VRECIEK A TAKTIEŽ AJ
DRŽIAKOV NA FLAŠE JE 0,9KG. PREKROČENIE NOSNOSTI MÔŽE
SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÉ, NESTABILNÉ PODMIENKY. DO DRŽIAKA
NA FLAŠE NIKDY NEDÁVAJTE HORÚCE NÁPOJE
- MAXIMÁLNE ODPORÚČANÉ ZAŤAŽENIE VOZÍKA JE 50KG
- VOZÍK BY SA NEMAL POUŽÍVAŤ NA SCHODOCH ANI VO VÝŤAHU
- NIKDY NESTOJTE ANI NESEĎTE NA BOČNÝCH STENÁCH ANI NA
OPERADLE SEDADLA
- CHOĎTE NA OBRUBNÍK JEDINE ŤAHANÍM, NIKDY NIE TLAČENÍM
- PRÍSLUŠENSTVO NESCHVÁLENÉ VEER GEAR BY SA NEMALO
POUŽÍVAŤ
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO PRODUKT AK NEJAKÉ DIELY SÚ
ZNIČENÉ / CHÝBAJÚ. KONTAKTUJTE PREDAJCU PRE NÁHRADNÉ
DIELY A ZNIČENÉ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE.
- TENTO VOZÍK NENAHRÁDZA POSTIEĽKU. POKIAĽ CHCE VAŠE
DIEŤA SPAŤ, UMIESTNITE HO DO POSTIEĽKY
- NEDODRŽANIE INŠTRUKCIÍ MÔŽE SKONČIŤ VÁŽNYM ZRANENÍM
ALEBO SMRŤOU

TENTO PRODUKT JE NAVRHNUTÝ A VYROBENÝ V SÚLADE S BEZPEČNOSTNOU NORMOU EN 1888-2012 PRE KOČÍKY

02. Čistenie a údržba

Vozík skladujte v priestore bez priameho slnečného žiarenia a vplyvom počasia.
Ak používate vozík vonku, odporúčame častejšie čistenie.

Podvozok vozíka

Ak bol podvozok vozíka vystavený slanej vode, odporúčame ho dôkladne
ostrieť čistou vodou čo najrýchlejšie, aby sa zamedzilo korózií.

Ak bol vozík vystavený piesku, použite jemnú kefku a opatrne odstráňte piesok z
jednotlivých častí vozíka a pohýbte s komponentami a brzdou kým z tade nedáte
všetok piesok preč a komponenty sa budú normálne hýbať.

Ak vozík potrebuje dôkladnejšie čistenie, odstráňte všetko príslušenstvo a kolesá
a ostriekajte hadicou. Kolesá a ostatné príslušenstvo dôkladne vysušte pred
opätovným nasadením.

Nikdy nepoužívajte vodný tlakový čistič.

Rám, sedadlá, rukoväť, nárazníky a kolesá

Utrite vlhkou handričkou s jemným saponátom a dôkladne osušte. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Bočné steny

Utrite vlhkou handričkou s jemným saponátom a dôkladne osušte. Nepoužívajte abrazívne prostriedky. Taktiež môžete bočné steny vybrať a ručne umyť studenou vodou s jemným saponátom. Vysušte vystreté mimo priameho slnečného žiarenia. Nebielte, nežehlite, ani nesušte v sušičke.

Pultík a držiaky na fľaše

Umyte v umývadle, hadicou, alebo utrite vlhkou handričkou s jemným saponátom a dôkladne osušte. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Popruhy

Odstráňte a umyte v studenej vode s jemným saponátom. Vysušte vystreté mimo priameho slnečného žiarenia. Nebielte, nežehlite ani nesušte v sušičke.

04. Čas na kontrolu

Váš vozík si vyžaduje vašu pravidelnú údržbu.

- Pravidelne kontrolujte pevnosť a bezpečnosť všetkých spojení (nity, skrutky, ...). Taktiež skontrolujte brzdu, kolesá a pneumatiky a vymeňte ich alebo opravte, ak je to nutné
- Skontrolujte všetky bezpečnostné zariadenia ako zámky, popruhy pre správnu a bezpečnú prevádzku. Nikdy naďalej nepoužívajte produkt, ktorý je poškodený
- Použite iba originálne príslušenstvo a náhradné diely Veer. Použitie iných dielov ako originálnych môže byť nebezpečné.
- Kontaktujte výrobcu na behappy@goveer.cm, alebo dovozcu na drobcekovia@drobcekovia.sk v prípade otázok

Váš vozík bol vyrobený z najlepších a najkvalitnejších materiálov. Každý detail bol spravený pre svoj najlepší výkon, funkčnosť a neskutočnú jazdu!

01. Vysoko výkonné gumové rukoväte
02. Teleskopický mechanizmus rukoväte
03. Odnímateľný pultík
04. Sklopenie sedadla jednou rukou
05. Bezpečnostné nárazníky
06. Robustné zadné kolesá
07. Držiaky na príslušenstvo
08. Miesto na uchytenie príslušenstva
09. Opierka nôh
10. Látkové bočné steny
11. Predné otočné kolesá
12. Odnímateľný držiak na fľašu

13. Hliníkový rám
14. Zámok rukoväte
15. Nožná brzda
16. 5-bodový pás
17. Odnímateľná vložka pod nohy
18. Bočné úložné vrečky

05. Záruka

POSTARÁME SA O VÁS!

Na toto príslušenstvo sa vzťahuje **2 ročná** záruka od dátumu kúpy na výrobné vady a chyby pri normálnom používaní a dodržiavaní inštrukcií

Táto záruka nie je prenosná a platí len pre pôvodného kupujúceho a je platná iba s predložením dokladu o kúpe

PROSÍM, UCHOVAJTE SI DOKLAD O KÚPE PRE UPLATNENIE ZÁRUKY

Záruka je platná jedine v krajine kúpy. Táto záruka podlieha stanoveným podmienkam krajiny kúpy. Podmienky sa môžu meniť. VEER nedodáva náhradné diely do inej krajiny ako do krajiny kde bol vozík kúpený.

Veer poskytne náhradné diely pokiaľ to spoločnosť považuje za vhodné. Veer si vyhradzuje právo na výmenu položky za náhradný diel. Niektoré diely môžu byť nahradené novšími, keďže vozík neustále vylepšujeme.

Upozorňujeme, že záruka neplatí, ak:

- Je problém spôsobený nesprávnym používaním alebo nevhodnou/nedostatočnou údržbou. Prosím prečítajte si návod na čistenie
- Je poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou VEER častí a/alebo príslušenstva. Prosím prečítajte si návod na inštaláciu a použitie
- Je poškodenie korózia, plesne a/alebo hrdza spôsobené nesprávnou údržbou
- Je poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, ktoré je výsledkom každodenného používania alebo nedbanlivosti
- Je poškodenie spôsobené intenzitou slnka, potu, saponátov, vlhkého skladovacieho priestoru alebo častým umývaním
- Boli opravy alebo zmeny vykonané neoprávnenou osobou
- Bol vozík kúpený od neautorizovaného predajcu (zoznam oficiálnych predajcov si môžete pozrieť na stránke goveer.com a drobcekovia.sk
- Je vozík z druhej ruky
- Je vozík poškodený v dôsledku nehody, leteckou spoločnosťou alebo dopravnou spoločnosťou
- Veer si vyhradzuje práva určiť, či boli, alebo neboli podmienky záruky splnené. Prosím kontaktujte Veer ohľadom otázok o záruke

ZAČÍNAME!

Pozrite si obrázky na zadnej strane manuálu počas čítania týchto krokov.

01. - 02. ROZLOŽENIE VOZÍKA

03. INŠTALÁCIA BLATNÍKOV

Uistite sa, že blatník zacvakol správne na svoje miesto a že ste dali blatník s označením "L" na ľavú stranu a "R" na pravú stranu

04. ZADNÉ KOLESÁ

Stlačte tlačidlo v strede kolesa a vložte ho do otvoru pokiaľ nebudete počuť kliknutie

05. PREDNÉ KOLESÁ

Vložte predné kolesá, ako je vyobrazené na obrázku pokiaľ nebudete počuť kliknutie

06. - 07. PULTÍK

Nájdite stredný výstupok na ráme bočnej steny a tam zacvaknite pultík

08. UCHYŤTE DRŽIAKY NA FEAŠE

09. BRZDA

Pre zabrzdzenie stlačte brzdu, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie. Pre odbrzdzenie jemne kopnite do poistky

10. - 12. 5-BODOVÉ PÁSY

13. NASTAVENIE DĹŽKY PÁSOV

14. NASTAVENIE DĹŽKY RUKOVÄTE

Odomknutím nastavte dĺžku a potom zamknite. Otočením nastavíte pevnosť zámku.

15. TLAČENIE VOZÍKA

Zaistite rukoväť vo vzpriamenej polohe.

16. TLAČENIE VOZÍKA POPRI SEBE

Zaistite rukoväť vo vzpriamenej polohe.

17. ŤAHANIE VOZÍKA

Odomknite a uvoľnite rukoväť.

18. - 19. SKLADANIE VOZÍKA PRE SKLADOVANIE A PRESUN

Odstráňte všetko príslušenstvo. Sklopte operadlá a bočné steny na plocho. Potlačte rukoväť dole pokiaľ sa neuzamkne. Poprípade môžete odstrániť kolesá.

Vozík môžete preniesť za rám alebo za rúčku, pokiaľ je uzamknutá. Zaistite, že je vozík stabilne uložený.

20. USKLADNENIE VO VZPRIAMENEJ POLOHE

Umiestnite na tvrdú, rovnú plochu keď uskladňujete vo vzpriamenej polohe

21. - 22. ODSTRÁNENIE PREDNÝCH A ZADNÝCH KOLIES